

**Warranty
Registration**
Register on-line today for a
chance to win a FREE Tripp Lite
product! www.tripplite.com/warranty*



Owner's Manual Addendum

SmartOnline™ 3-Phase 20kVA & 30kVA Intelligent True On-Line UPS Systems

For all UPS system modules (power module and battery module) sold either separately or combined. All models include separate owner's manuals, which should be used in conjunction with these installation safety precautions.

Additional Installation Safety Precautions



SAVE THESE INSTRUCTIONS. This manual addendum contains important instructions and warnings that should be followed during the installation and maintenance of all Tripp Lite SmartOnline 3-Phase 20kVA and 30kVA UPS Systems and their batteries.

- Install with flex cable of sufficient length to move UPS clear of surrounding equipment for servicing (sides and rear).
- Use feral caps to cover termination cables connected to UPS to avoid frayed ends from shorting on terminal block.
- Site location should be in a clean, temperature-controlled space.
- UPS and battery cabinets cannot be stacked.
- Neutral conductor must be same size as current conductors.
- Ensure that UPS and battery cabinets are grounded together.



Tripp Lite World Headquarters
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
(773) 869-1234 • www.tripplite.com

Copyright © 2005 Tripp Lite. All rights reserved. SmartOnline™ is a trademark of Tripp Lite.

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Suplemento del Manual del propietario

UPS inteligente SmartOnline™ trifásico realmente en línea de 20 kVA y 30 kVA

Para todos los módulos del UPS (módulo de potencia y módulo de batería) vendidos por separado o combinados. Todos los modelos incluyen manuales de propietarios separados, que deben utilizarse junto con estas precauciones de seguridad para la instalación.

Precauciones adicionales de seguridad para la instalación



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Este suplemento al manual contiene importantes instrucciones y advertencias que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento de todos los UPS SmartOnline trifásicos, de 20 kVA y 30 kVA de Tripp Lite, así como de sus baterías.

- Instale con cable flexible de longitud suficiente para poder mover el UPS lejos del equipo cercano cuando requiera servicio (en los lados y la parte posterior).
- Utilice tapas para cubrir la terminación de los cables conectados al UPS y evitar que los extremos pelados hagan cortocircuito en un bloque de terminales.
- El lugar de instalación debe ser un espacio limpio y de temperatura controlada.
- No deben apilarse los gabinetes del UPS y de la batería.
- El conductor neutro debe ser del mismo calibre que los conductores de carga.
- Asegúrese que los gabinetes del UPS y de la batería estén puestos a tierra juntos.



Tripp Lite World Headquarters
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
(773) 869-1234 • www.tripplite.com